

## Canon ink level monitor (ink tanks) - how to disable

### Как се спира нивото за следене на мастилото при патрони Canon

Повечето **Canon "Pigma"** принтери с индивидуални патрони като : **MP**500, 510, 520, 530, 540, 550, 600, 620, 630, 640, 800, 810, 830, 960, 970, 980, 990, **MG**5150, 5250, 5350, 5460, 6150, 6250, 6360, 8150, 8250, **MX**700, 726, 850, 860, 926, **iP**4200, 4300, 4500, 4600, 4700, 4800, 4850, 4900, 4950, 5200, 5300, 6600, 6700, 7260, **iX**5000, 6500, 6650, **PRO**9000, 9500 и много други са програмирани да спрат да принтират , преди да е свършило мастилото в тях .

На презаредените Canon CLI-8, CLI-521, CLI-526, CLI-651, PGI-5, PGI-520, PGI-525, PGI-650 и подобни патрони не се ресетира нивото на мастило от самия софтуер на принтера такаче принтера няма да печата даже самите патрони да са пълни с мастило. Цялата информация се пази в чипа на всеки един от патроните. Няма връзка между актуалното ниво на мастило и това показващо се на „Статус монитора“. И ако някой чип покаже, че има празен патрон, то вие няма да можете да продължите да печатате докато не се изчисти грешката .

### За да започне принтера да работи отново имате следните варианти :

- Сменете празния патрон с нов
- Изключете следенето на нивото на мастилото в патроните

#### Втория вариант е по-лесен !!!

(Следенето на нивото на мастилото в патроните ще се възстанови , когато сложите нов патрон)

1. Когато софтуера на принтера реши, че някой от патроните му е празен, ще се появи това или подобно съобщение. Ако не се появи веднага след презареждане, не се притеснявайте, ще се появи :) - просто за принтера патрона все още не е празен. Продължавате да използвате машината докато не се появи това съобщение :



#### Натиснете „OK“ за да продължите !!!

2. След това трябва да се появи следното съобщение :



**Натиснете „Yes“ за да продължите !!!**

3. След това ще ви се появи друго съобщение :



**Натиснете „Yes“ за да продължите !!!**

4. Най-накрая ще получите следното съобщение :



Натиснете бутона „Resume“ на принтера докато не се изчисти грешката. Ако вашия принтер няма „Resume“ бутон използвайте „Stop“ или „Cancel“ бутон. Задържете бутона докато светлинната индикация „Alarm“ спре да мига или докато не изчезне грешката. Това може да отнеме до 12 сек. След това принтера трябва да продължи нормалната си работа, ако това не се случи трябва да се погледне на „Status monitor“ дали не е изписана някоя друга грешка на която трябва да се обърне внимание.

Нормално е да получите и това съобщение :



С натискане на бутона „OK“ трябва да се изчисти и тази грешка

Забележка : Тази операция трябва да се повтори толкова пъти, колкото празни патрони ви е показал принтера, че имате .

**ВАЖНО !!!**

Не може да изключите нивото на мастило в патроните преди самата машина да е алармирала за това !!!